

Mode d'emploi

Attention ! La polymérisation de nos résines est rapide. Ne pas mélanger les 2 parties (A et B) avant que l'accessoire ne soit prêt à couler. Les boîtes contiennent une quantité pré dosée de résine (partie A) et de durcisseur (partie B).

1. Mettez les gants de protection. Ouvrir la boîte de résine (partie A) et remuez le contenu.

A une température inférieure à +5°C la boîte de résine peut être réchauffée à condition qu'elle soit ouverte.

Ne pas réchauffer le durcisseur.

2. Ouvrir la boîte de durcisseur (partie B) et la vider entièrement dans la boîte de résine (partie A).

3. Mélangez environ 3 minutes avec la spatule en évitant d'incorporer trop d'air. A une température inférieure à +10°C prolongez le mélange jusqu'à obtenir une couleur homogène.

4. Versez le mélange dans l'accessoire.