Cameo Community

123 applications

Papier décalcomanie **DCT 4.5C**

Décalcomanie à l'eau, base transparente.
Le papier transfert DCT est un papier décalcomanie qui ne nécessite pas de presse : un peu d'eau tiède suffit pour l'appliquer sur presque toutes surfaces en volume telles que bougies, céramiques, ardoise, bois, modèles réduits, etc...
Le papier transfert DCT 4.5C possède un fond fond transparent : il est donc réservé à la décoration d'objets à fond blanc, clair ou transparent.

Impression

- Ce papier est compatible avec les imprimantes laser.
- Le papier possède un filigrane au dos de la feuille : imprimez sur la face non marquée, en sens lecture.

Préparation

- Découpez autour du visuel imprimé à l'aide d'une paire de ciseaux ou d'un massicot.
- Pour une découpe plus précise, utilisez le système d'impression / découpe en repérage de votre Silhouette. La feuille de transport est inutile : réglez les paramètres de découpe pour couper la face imprimée sans découper le support papier.

Application

- Plongez le visuel dans l'eau tiède pendant quelques secondes. Si vous utilisez de l'eau froide, le transfert sera cassant et risque de se déchirer lors de la pose.
- Retirez le transfert de l'eau : vous devez pouvoir séparer sans mal la face imprimée de son support papier en la faisant glisser de côté. Si ce n'est pas le cas, prolongez le bain.
- Positionnez le transfert sur l'objet à décorer et retirez le support papier en le faisant glisser. Ajustez le positionnement sur l'objet.
- Une fois la position ajustée, utilisez la gomme spéciale pour chasser les bulles d'air et l'eau résiduelle : appuyez légèrement en effectuant des mouvements circulaires.

Séchage et entretien

- Attendez le séchage complet. La résistance sera meilleure et le rendu plus brillant en passant ensuite l'objet au four traditionnel à 80°C pendant 10 à 20 mn (assurez-vous que l'objet décoré supporte cette température !).
- Il est possible de vernir le produit pour le protéger : effectuez des test préalables afin de vérifier la compatibilité du vernis utilisé avec le transfert DCT.
- L'entretien courant de l'objet décoré se fait au chiffon doux ou à l'éponge humide.

Important : le transfert décalcomanie DCT est à usage décoratif uniquement et ne convient pas pour un usage alimentaire. Ne pas passer au four micro-ondes. Ne pas laver au lave-vaisselle.

Remarque Ces informations correspondent à l'état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n'avons aucune influence sur vos conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.