

## Papier décalcomanie DCT 4.5W

Décalcomanie à l'eau, base blanche.

*Le papier transfert DCT est un papier décalcomanie qui ne nécessite pas de presse : un peu d'eau tiède suffit pour l'appliquer sur presque toutes surfaces en volume telles que bougies, céramiques, ardoise, bois, modèles réduits, etc...*

*Le papier transfert DCT 4.5W possède un fond blanc et peut donc être utilisé pour la décoration d'objets de couleur.*



### Impression

- Ce papier est compatible avec les imprimantes laser.
- Imprimez en sens lecture sur la face blanche (non marquée) de la feuille de DCT 4.5W.
- Utilisez la fonction Impression/découpe en repérage de Silhouette Studio afin de découper précisément les contours du dessin à l'étape suivante..

### Préparation

- Utilisez la fonction impression/découpe en repérage de votre Silhouette pour découper au plus près du visuel. L'emploi de la feuille de transport est inutile : réglez les paramètres de découpe pour couper la face imprimée sans découper le support papier.
- Pour les découpes simples vous pouvez découper le visuel imprimé à l'aide d'une paire de ciseaux ou d'un massicot.

### Application

- Plongez le visuel dans l'eau tiède pendant quelques secondes. Si vous utilisez de l'eau froide, le transfert sera cassant et risque de se déchirer lors de la pose.
- Retirez le transfert de l'eau : vous devez pouvoir séparer sans mal la face imprimée. Si ce n'est pas le cas, prolongez le bain.
- Positionnez le transfert sur l'objet à décorer et retirez le support papier en le faisant glisser. Ajustez le positionnement sur l'objet.
- Une fois la position ajustée, utilisez la gomme spéciale pour chasser les bulles d'air et l'eau résiduelle : appuyez légèrement en effectuant des mouvements circulaires.

### Séchage et entretien

- Attendez le séchage complet. La résistance sera meilleure et le rendu plus brillant en passant ensuite l'objet au four traditionnel à 80°C pendant 10 à 20 mn (assurez-vous que l'objet décoré supporte cette température !).
- Il est possible de vernir le produit pour le protéger : effectuez des test préalables afin de vérifier la compatibilité du vernis utilisé avec le transfert DCT.
- L'entretien courant de l'objet décoré se fait au chiffon doux ou à l'éponge humide.

**Important :** le transfert décalcomanie DCT est à usage décoratif uniquement et ne convient pas pour un usage alimentaire. Ne pas passer au four micro-ondes. Ne pas laver au lave-vaisselle.