



LACME



Due elettrificatori in uno, gli elettrificatori DUAL 100 -200 e 300 possono funzionare sia a batteria 12V che a rete 220V.

In dotazione vengono forniti 2 cavetti per il collegamento alla batteria e un alimentatore per collegare il vostro DUAL alla rete elettrica.



Se collegato alla rete, in caso di interruzione della corrente elettrica, viene alimentato in automatico dalla batteria tampone.

Indicatore luminoso
dell' funzionamento
dell'elettrificatore

Alimentatore 220V
vi permette di collegare il vostro
DUAL alla rete elettrica

Cavetti
alimentazione
12V

**IN DOTAZIONE:
ALIMENTATORE 220V E
CAVETTI 12V**

LACMEE



1,3J
in


1J
out



Dual
doppia alimentazione
220 V - 12 V

Cod. 618.500 Dual 100 1 pz 4 pz

Voltaggio di uscita:	10.400 V
Energia di uscita:	1.000 mJ (1J)
Energia caricata:	1.300 mJ (1,3J)
Alimentazione:	220V/12V



2,9J
in


2J
out



Dual
doppia alimentazione
220 V - 12 V

Cod. 618.550 Dual 200 1 pz 4 pz

Voltaggio di uscita:	11.600 V
Energia di uscita:	2.000 mJ (2J)
Energia caricata:	2.900 mJ (2,9J)
Alimentazione:	220V/12V



3,9J
in

3J
out



Dual
doppia alimentazione
220 V - 12 V

Cod. 618.650 Dual 300 1 pz 4 pz

Voltaggio di uscita:	12.200 V
Energia di uscita:	3.000 mJ (1J)
Energia caricata:	3.900 mJ (1,3J)
Alimentazione:	220V/12V

