



**Istruzioni Ricarica cartucce
EPSON
CARTUCCE VUOTE
SC T 3/5/7000
SC T3/5/7200**

**N. B.
prima di inserire le cartucce
nella stampante leggere con
attenzione le istruzioni
di montaggio in modo da evi-
tare problemi di qualità di
stampa.**

CONTENUTO

- 1) 1 x cartucce ricaricabili
- 2) 1 x imbuto
- 3) 1x siringa
- 4) 1 x ago in plastica
- 5) 1 xfiltri antipolvere



1. Togliere il tappo per la ricarica posto
nella parte posteriore della cartuccia
(freccia)



2. inserire l'imbuto dentro al foro
(punto 1)



3. riempire il serbatoio con l'inchiostro
fino a quando non raggiunge il livello
indicato nel punto 4.



4. livello massimo dell'inchiostro (circa
a 1cm dal riempimento completo della
cartuccia).




5. rimettere il tappo
tolto nel punto 1 nel
suo foro.



6. prendere la siringa con l'apposito
ago



7- inserire la siringa nel foro di uscita
dell'inchiostro (freccia verde) e aspi-
rare fino a quando non escono 10ml
di inchiostro (freccia rossa).



una volta fatte tutte le operazioni la
cartuccia è pronta per essere inserita
nella stampante. Ripetere le stesse
operazioni per tutte le cartucce.

IMPORTANTE:

le cartucce devono essere ricaricate prima
si esaurisca completamente nella stessa.
Se questo dovesse accadere bisogna tutte
le operazioni di ricarica

ATTENZIONE IMPORTANTE !



1- Nella parte posteriore della car-
tuccia trovate due fori quello più
grande per la ricarica quello più pic-
colo per l'aria.
Una volta fatta tutta la procedura di
ricarica il foro dell' aria deve essere
lasciato aperto per permettere alla
stampante un corretto funzionamen-
to .

**PER OGNI DUBBIO IN FASE DI MONTAGGIO CHIAMARE
ASSISTENZA TECNICA AL NUM. 0522/260545**

**INK LEVEL
DISTRIBUITO DA :
CHEAP OFFICE
Via Napoli 10 /a 42048
Rubiera RE
tel. 0522260545
Fax. 0522524725
Www.cheapoffice.it**