



Cheap Office.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto . Prima di procedere all'installazione leggere attentamente le istruzioni di seguito. Per qualsiasi chiarimento o supporto tecnico, contattare il nostro servizio clienti www.cheapoffice.it



1) Togliere il tappo anteriore della cartuccia, posizionandola con l'apertura verso l'alto.




2) Inserire il beccuccio erogatore della bottiglia di inchiostro nell'apertura, mantenendolo in posizione verticale.



3) Svitare in senso antiorario il beccuccio dosatore per permettere all'inchiostro di fluire.



4) Premere la bottiglia di inchiostro fino ad esaurimento per riempire la sacca interna della cartuccia facendo attenzione a lasciare un po' di spazio tra il beccuccio dosatore e l'apertura per facilitare la fuoriuscita dell'aria.



5) Richiudere l'apertura con l'apposito tappo.



6) Inserire l'apposito beccuccio di plastica sull'estremità della siringa in dotazione .

Sistema di ricarica per EPSON Stylus Pro 7700/9700/7890/9890/7900/9900 Osmo Ink 700 ml.

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE



7) Inserire la siringa nella valvola di uscita dell'inchiostro .



8) Aspirare accuratamente l'aria in eccesso rimasta all'interno della sacca. Per fare ciò assicurarsi di aspirare almeno 15 ml. di inchiostro quindi svuotare la siringa all'interno della bottiglia e ripetere l'operazione .



9) Inserire le cartucce negli appositi alloggiamenti della vostra stampante Stylus Pro e chiudere il coperchio

NOTA IMPORTANTE: Le cartucce sono dotate di chip che può essere utilizzato per una durata di 700ml., dopo di che va utilizzato con l'apposito resetter. Prima di iniziare a stampare controllare che la quantità di inchiostro residua sia sufficiente in modo da **evitare che le cartucce si svuotino completamente.**